



DE

Kurzanleitung

XPLORA 1



Vielen Dank, dass Sie sich für XPLORA entschieden haben.
Wir hoffen, dass unsere Uhr Ihnen und Ihrem Kind beim gemeinsamen Erforschen der Welt viel Freude bereiten wird.

TELEFONNUMMER ERMITTELN: Falls Sie sich für eine XPLORA mit vor-installierter SIM-Karte entschieden haben, können Sie Ihre Telefonnummer unter <https://start.myxplora.com> einsehen.

WICHTIG: Falls Sie Ihre XPLORA Kids als SIM-freie Version erworben haben, müssen Sie vor Inbetriebnahme den PIN-Code Ihrer SIM-Karte deaktivieren. Eine Anleitung hierzu finden Sie ebenfalls unter <https://start.myxplora.com>. Dort finden Sie außerdem eine Übersicht kompatibler Mobilfunknetzwerke für die SIM-freie Version der Uhr, Infos zur Einrichtung der Uhr sowie einen ausführlichen Hilfebereich in deutscher Sprache.

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an unseren Kundenservice wenden: kundenservice@myxplora.de

01. Inhalt der Verpackung

Bitte überprüfen Sie, dass die folgenden Teile enthalten sind:



XPLORA Kids-Uhr




Kurzanleitung



Ladestation



Mikro-USB-Kabel



Display-Schutzfolie

[Bild 1]

HINWEIS:


Verwenden Sie ausschließlich von XPLORA zugelassenes Zubehör.

02. AUFBAU DER UHR



[Bild 2]

03. AKKU DER XPLORA LADEN



- (1) Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit der Ladestation.
- (2) Legen Sie die XPLORA so auf die Ladestation, dass die Metallkontakte an der Uhr und an der Ladestation einander berühren.
- (3) LED-Leuchte - ROT: lädt, GRÜN: fertig geladen.

04. EIN-/AUSSCHALTEN



[Bild 4]


EINSCHALTEN

Halten Sie den Knopf auf der rechten Seite der Uhr gedrückt, bis sich die Uhr einschaltet.

AUSSCHALTEN

Halten Sie den Knopf gedrückt, bis der Fortschrittsbalken verschwindet.

05. SIM-KARTEN-SPEZIFIKATIONEN



[Bild 5]

- Falls Sie Ihre XPLORA SIM-frei erworben haben, verwenden Sie bitte eine kompatible Nano-SIM-Karte, die 3G verwenden kann (Frequenz: WCDMA 2100MHz). Eine Liste kompatibler Provider finden Sie auf <https://start.myxplora.com>
- Vor Verwendung Ihrer SIM-Karte müssen Sie den PIN-Schutz der Karte deaktivieren. Sie finden eine Anleitung hierzu auf <https://support.myxplora.com>

06. SIM-KARTE EINSETZEN




[Bild 6]

- Öffnen Sie das SIM-Kartenfach auf der Rückseite der Uhr, wie auf der Illustration gezeigt.
- Setzen Sie die Nano-SIM-Karte mit der Metallseite nach unten in den SIM-Kartenslot ein.
- Schließen Sie das SIM-Kartenfach und schalten Sie die Uhr ein.

07. APP HERUNTERLADEN



iOS app



Android app

Sie finden die XPLORA-App, indem Sie "XPLORA" in das Suchfeld des Google Play Stores oder des Apple App Stores eingeben.



HINWEIS: Laden Sie die App XPLORA 1 herunter



[Bild 7]


08. AKTIVIERUNGSPROZESS - APP AKTIVIEREN

1. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte aktiviert ist und die Uhr guten Empfang hat. Falls nötig, laden Sie die Uhr.
2. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone und aktivieren Sie die App, indem Sie die TELEFONNUMMER IHRES SMARTPHONES eingeben.
3. Tragen Sie den 4-stelligen Verifizierungscode ein, den Sie auf Ihrem Smartphone empfangen haben.



[Bild 8]

09. AKTIVIERUNGSPROZESS - KONTO ERSTELLEN



[Bild 9]

- Erstellen Sie ein Benutzerkonto, indem Sie auf "Registrieren" tippen.
- Wählen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort mit mindestens 6 Zeichen.

10. AKTIVIERUNGSPROZESS - UHR KOPPELN

1. Beim ersten Start der App werden Sie aufgefordert, eine Uhr hinzuzufügen.
2. Geben Sie die TELEFONNUMMER IHRER XPLORA-UHR ein und tippen Sie auf "Weiter".
3. Auf der Uhr erscheint ein vierstelliger Code.
4. Geben Sie den Code in die App ein.



[Bild 10]

HINWEIS: Falls der Code nicht innerhalb von 180 Sekunden erscheint, überprüfen Sie den Netzwerkstatus im Info-Menü der Uhr. "Bitte warten" oder "Aufbau Netzwerkverbindung" bedeutet, dass die Uhr keinen ausreichenden Empfang hat. Falls Sie trotz ausreichendem Empfang keinen Code erhalten, kontaktieren Sie uns gerne: kundenservice@myexplora.de



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Unser Produzent Infomark Co. Ltd. bestätigt, dass XPLORA Kids (Modellbezeichnung IF-W510S) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht.

Sie finden eine Kopie der Konformitätserklärung auf www.myexplora.de/spezifikationen