



## KOM I GANG MED DIN XPLORA 3S

Følg disse stegene for å komme godt i gang med din XPLORA 3S. Vi er her for å hjelpe deg dersom du behøver assistanse underveis.

Du finner oss på [kundeservice@explora.no](mailto:kundeservice@explora.no).

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>TRINN 1</b> | Pass på at din XPLORA 3S er oppladet. Hold inne knappen på siden i 2-3 sekunder for å slå på din XPLORA.  |
| <b>TRINN 2</b> | Last ned appen XPLORA 3S gjennom Google Play om du benytter Android eller App Store om du benytter Iphone.  |
| <b>TRINN 3</b> | Aktiver appen på din egen telefon. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Velg "Ny brukerkonto".</li><li>2. Skriv foresattes telefonnummer og trykk "Send".</li><li>3. Skriv inn 4-sifret kode som mottas på SMS.</li><li>4. Skriv inn nytt valgfritt passord to ganger.</li><li>5. Trykk på neste.</li></ol>   |
| <b>TRINN 4</b> | Trykk på "Activation" på din XPLORA. Klokken vil nå vise en QR kode.  |
| <b>TRINN 5</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Trykk på "Legg til XPLORA" i appen på din telefon. Kamerafunksjonen vil dukke opp på skjermen.</li><li>2. Scann QR koden på din XPLORA 3S med telefonen din.</li><li>3. Skriv inn ditt XPLORA telefonnummer to ganger på skjemaet som dukker opp. Trykk neste.</li></ol> |

## VIKTIG INFORMASJON

- Aktiver telefonen i god tid før den skal tas i bruk.
- Lad klokken på kveldstid, slik at den er klar til neste dag.
- Presisjon på GPS vil variere etter signal, men enheten lærer over tid. Oppdater posisjonen manuelt i appen dersom den avviker fra første forsøk.
- Spar strøm ved å oppdatere posisjonen manuelt eller ved å ha på færre alarmer og "trygge soner" om gangen.
- Ønsker du å lese mer om tekniske spesifikasjoner eller har spørsmål knyttet til oppsett, ta gjerne en titt i vårt kundesenter <https://explora.zendesk.com/hc/no>.